



studio ×アラス

メモ、注意、警告

▼ メモ:コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

、注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するため の方法を説明しています。

警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

いかなる方法においても、Dell Inc. の書面による許可なくこれらの資料を複製することは問く禁止されています。 このテキストで使用されている商標は次の通りです。Dell、DELL ロゴ、Studio XPS、Solution Station、およ び DellConnect は Dell Inc. の商標です。Intel は 米国およびその他の国における Intel Corporation の商標であ り、Core は登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Vista スタートボタンロゴは米 国、およびまたはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。Blu-ray Disc は Blu-ray Disc Association の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標でライセンス認可を 受けて Dell が使用しています。

本書では、商標および商標名の権利を主張する会社またはその製品を参照するため、上記に記載する以外の商 標および商標名が使用される場合があります。Dell Inc. は自社以外の商標あるいは社名に対する所有権を放棄 します。

2010 年 3 月 P/N 5K3NV

Rev. A00

目次

Studio XPS ノートブックコンピュー	Studio XPS ノートブックコンピュー
ターのセットアップ 5	ターの使い方14
コンピューターをセットアップす	デバイスステータスライト14
る前に5	右側の機能16
AC アダプターの接続6	左側の機能20
ネットワークケーブルの接続 (オプション)6	ディスプレイの機能 22
コンピューターの電源を入れる7	メディア、ワイヤレス、電源コ ントロール23
ワイヤレスボタンの使い方7	コンピューター本体とキーボー
Microsoft Windows のセットアップ 8	ドの機能
システムリカバリディスクの作成 (推奨)8	オプティカルドライブの使い方26
インターネットに接続する	バッテリーの取り外しと取り付け27
(オプション)9	ソフトウェア機能28
TV チューナーのセットアップ	Dell Dock
(オプション)12	Dell DataSafe Online Backup30
5.1 オーディオ接続のセットアップ	
(オプション)13	

目次

トラブルの解決:	31	困ったときは	53
ネットワークの問題	31	テクニカルサポートとカスタマー	
電源の問題:	32	サービス	. 54
メモリの問題	34	DellConnect [™]	. 54
フリーズおよびソフトウェアの問題:	34	オンラインサービス	. 55
サポートツールの使い方:	37	24 時間納期情報案内サービス	. 56
デルサポートセンター		製品情報	. 56
My Dell Downloads		保証期間中の修理と返品	. 57
システムメッセージ		お問い合わせになる前に	. 58
ハードウェアに関するトラブルシ	30	デルへのお問い合わせ	. 60
ハートフェアに関するトフラルシューティング	40	情報およびリソース詳細	61
Dell Diagnostics(診断)プログラム。		基本仕様	
オペレーティングシステムの復元			
		付録	
システムの復元		Macrovision 製品に関する注意事項	. 75
Dell DataSafe Local Backup	47	索引	76
システムリカバリディスク	50		
Dell Factory Image Restore	51		

Studio XPS ノートブックコンピューターのセットアップ

本セクションはStudio XPS™1640/1645/1647 ノートブックコンピューターをセットアップし、周辺機器を接続する際に参考になる 情報を掲載しています。

コンピューターをセットアッ プする前に

コンピューターを設置する場合、電源が近くにあり、換気が十分であり、水平な場所であることを確認してください。

コンピューターの周囲の空気の流れを遮ると、過熱状態になります。過熱を防止するため、コンピューターの背面に少なくとも10.2 cm、側面に 5.1 cm のすき間を作ってください。電源が入っている状態で、キャビネット、キャリングケース、引き出しなどの密閉された空間にコンピューターを絶対に置かないでください。

警告:換気口をふさいだり、物を押し 込んだり、または埃がたまらないよう に注意してください。電源が入った状 態の Dell™ コンピューターをブリー フケースの中などの空気の流れの悪い 環境、あるいはカーペットやラグなど の布の上に置かないでください。空気 の流れを遮ると、コンピューターに損 傷を与えたり、コンピューターの性能を 劣化させたり、火災の原因になる場合 があります。コンピューターが高温に なると、ファンが作動します。ファン のノイズは正常であり、ファンやコン ピューターに問題が発生したわけでは ありません。

☆ 注意:コンピューターの上に重い物や 尖っている物を置いたり、重ねたりす ると、コンピューターに致命的な損傷 が発生します。

AC アダプターの接続

AC アダプターをコンピューターに接続し、 壁のコンセント、またはサージプロテクタ に差し込みます。



↑ 警告: AC アダプターは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクターと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

ネットワークケーブルの接続 (オプション)

有線ネットワークを使用する場合、ネット ワークケーブルを挿入してください。



コンピューターの雷源を入れる



コンピューターの電源を入れるには、正面のコントロールカバーの電源ボタン () を軽く押して、放します。

ワイヤレスボタンの使い方

ワイヤレスをオンにするには、コンピューターの電源を入れた状態で、正面のコントロールカバーのワイヤレスの記号 (*) に軽く触れて、放します。



このボタンを使うと、飛行機の機内でワイヤレス無線デバイスの電源を切るよう指示された場合など、ワイヤレス無線(Bluetooth®、WiFi、WWAN)の電源をすぐオフにすることができます。このボタンを押すと、無線デバイスの電源をすべてオフにすることができます。もう一度押すと、ワイヤレス無線デバイスはボタンを押す前の状態に戻ります。

Microsoft Windows のセットアップ

コンピューターは、購入時に選択したオペレーティングシステムで予め設定されています。Microsoft® Windows® を初めてセットアップするには、画面に表示される指示に従って操作してください。この手順は必須で、完了まで時間がかかる場合があります。画面に表示される指示に従って、ライセンス契約の同意、環境設定、インターネット接続のセットアップなどの手続きを行います。

- ☆注意:オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。コンピューターが使用不能になり、オペレーティングシステムを再インストールしなければならなくなります。
- ✓ メモ:コンピューターを最適なパフォーマンスで使用するため、support.dell.comで最新の BIOS(Basic Input Output System)とドライバーをダウンロードし、インストールしておくことをおすすめします。

メモ: オペレーティングシステムと機能の詳細については、

support.dell.com/MyNewDell を参照してください。

システムリカバリディスクの作 成(推奨)

✓ メモ: Microsoft Windows の購入後すぐにシステムリカバリディスクを作成しておくことをおすすめします。

システムリカバリディスクは、データファイルを維持したまま(オペレーティングシステムディスクを使用する必要がない)コンピューターを購入時の動作状態に戻します。ハードウェア、ソフトウェア、ドライバーなどのシステム設定によってコンピューターの動作状態に問題が生じた場合、システムリカバリディスクを使用します。

システムリカバリディスクを作成するには、以下の条件が必要です:

Dell DataSafe Local Backup

- ●最低容量が 8 GB の USB キー、または DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™
- ✓ メモ: Dell DataSafe Local Backup は書き換え可能ディスクをサポートしていません。

システムリカバリディスクを作成するには:

- AC アダプターが接続されていることを確認します(6ページの「AC アダプターを接続する」を参照)。
- ディスク、または USB キーをコンピューターに挿入します。
- 3. スタート ②→ プログラム→ Dell DataSafe Local Backup をクリックします。
- 4. リカバリディスクの作成をクリックします。
- 5. 画面に表示される指示に従って操作します。
- ✓ メモ:システムリカバリディスクの使用法の詳細については、50ページの「システムリカバリディスク」を参照してください。

インターネットに接続する (オプション)

インターネットに接続するには、外部モデムまたはネットワーク接続、およびインターネットサービスプロバイダー(ISP)が必要です。

外部 USB モデム、または ワイヤレス LAN ア ダプターが購入したパッケージに付属してい ない場合、www.dell.com で購入できます。

有線接続のセットアップ

- •ダイヤルアップ接続を使用している場合は、インターネット接続を設定する前に電話回線をコンピューターの外部 USB モデム(オプション)に接続し、壁の電話コネクターに接続します。
- DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

有線インターネット接続のセットアップを 完了するには、10 ページの「インターネット接続のセットアップ」の指示に従ってく ださい。

ワイヤレス接続のセットアップ

✓ メモ: ワイヤレスルーターをセットアップするには、ルーター付属のマニュアルを参照してください。

ワイヤレスインターネット接続を使用する 前に、ワイヤレスルーターに接続してくだ さい。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアップするには、以下の手順を実行します。

Windows® 7

- お使いのコンピューターでワイヤレスが 有効に設定されていることを確認して ください(7ページの「ワイヤレスボタ ンを使用する」を参照)。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- スタート → コントロールパネルをクリックします。
- 4. 検索ボックスでネットワークと入力し、ネットワークと共有センター→ ネットワークへの接続をクリックします。

5. 画面の手順に従ってセットアップを完了 します。

Windows Vista®

- お使いのコンピューターでワイヤレスが 有効に設定されていることを確認して ください(7ページの「ワイヤレスボタ ンを使用する」を参照)。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **3. スタート 3** → 接続先をクリックします。
- 4. 画面の手順に従ってセットアップを完了 します。

インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。詳細は ISP にお問い合わせください。

過去にインターネットに接続できたが今回できない場合には、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ISP情報を用意してください。ISPがない場合 には、インターネットへの接続ウィザード で取得することができます。

インターネット接続をセットアップするに は、以下の手順を実行します。

Windows 7

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. スタート 5** → **コントロールパネル**をクリックします。
- 3. 検索ボックスでネットワークと入力し、 次にネットワークと共有センター→ 接続またはネットワークのセットアップ→ インターネットに接続しますをクリック します。

インターネットに接続しますウィンドウが表示されます。

✓ メモ:どの種類の接続を選択するか 分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ISP にご連絡ください。 4. 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Windows Vista

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. スタート 3** → **コントロールパネル**をクリックします。
- 3. 検索ボックスでネットワークと入力し、次にネットワークと共有センター→接続またはネットワークのセットアップ→インターネットに接続しますをクリックします。

インターネットに接続しますウィンドウが表示されます。

✓ メモ:どの種類の接続を選択するか 分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ISP にご連絡ください。

Studio XPS ノートブックコンピューターのセットアップ

4. 画面の指示に従って、ISP から提供され たセットアップ情報を使用してセットア ップを完了します。

TV チューナーのセットアップ (オプション)

✓ メモ: TV チューナーが使用可能かどうかは地域によって異なります。

TV チューナーはメディアセンターからセットアップできます。

初めて TV チューナーをセットアップする には、以下の手順を実行します。

初めてメディアセンターを起動する場合、この手順を実行します。

デスクトップのメディアセンターアイコ ンをダブルクリックします。

- 高速セットアップを選択します。
 - -メインメニュー→タスク→設定→TV→ TV 信号のセットアップ→ 地域の確認 へ進み、表示される指示に従って実行 します。

- -メインメニュー→ TV とムービー→ TV のセットアップ→ 地域の確認へ進み、表示される指示に従って実行します。
- カスタムセットアップを選択します。
 - -表示される指示に従って実行します。
 - オプションのセットアップ画面で、チューナー、TV 信号、ガイドを設定を 選択します。
 - **次へ**をクリックして、地域を確認します。

TV チューナーを再セットアップするには、 以下の手順を実行します。

以前メディアセンターを起動したことがある場合は、以下の手順を実行します。

- 1. デスクトップのメディアセンターアイコンをダブルクリックします。
- メインメニュー→ タスク→ 設定→ TV TV 信号のセットアップ→ 地域の確認へ進みます。

5.1 オーディオ接続のセットア ップ(オプション)

5.1 オーディオ接続をセットアップするには、以下の手順を実行します。

スタート ②→ コントロールパネル→ その他のオプションをクリックします。IDT Audio Control Panel を起動します。ジャックタブには、3 つのコネクターアイコンがあります。以下の手順に従って、セットアップを完了します。


- マイクのアイコンをクリックし、デバイス:リアスピーカーを選択し、リアスピーカーを選択し、リアスピーカーケーブルをオーディオ入力/マイクコネクターに差し込みます。
- 中央のヘッドフォンのアイコンをクリック し、デバイス:センター/左スピーカーを 選択し、センター/ウーファースピーカー ケーブルを中央のオーディオ出力/ヘッド フォンコネクターに差し込みます。

3. 右側のヘッドフォンのアイコンをクリックし、デバイス:フロントスピーカーを 選択し、フロントスピーカーケーブルを 右側のオーディオ出力/ヘッドフォンコネクターに差し込みます。

Studio XPS ノートブックコンピューターの 使い方

このコンピューターは、一目で情報がわかるインジケータ、ボタン、機能、そして、スピーディに一般タスクにアクセスできるショートカットを備えています。

デバイスステータスライト




- 1 ① ハードドライブアクティビティライト コンピューターがデータの読み取りや書き込みをするときに点灯します。ライトが点滅しているときは、ハードドライブが作動しています。
 - ☆ 注意:データの損失を防ぐため、 ハードドライブアクティビティラ イトの点滅中は絶対にコンピュー ターをオフにしないでください。
- 2 Bluetooth® ステータスライト (オ プション) – Bluetooth ワイヤレスが有 効になると、点灯します。

ワイヤレスをオンにするには、コンピューターの電源を入れた状態で、正面のコントロールカバーのワイヤレスの記号 (*) に軽く触れて、放します。

✓ メモ:Bluetooth ワイヤレステクノ ロジーはオプション機能です。 Bluetooth ワイヤレスを無効にするには、 ワイヤレスのマークを押すか、デスク トップの通知領域にある Bluetooth ア イコンを右クリックし、**Bluetooth ラ ジオの無効化** を選択します。

- 3 WIFI Wi-Fi ステータスライト 内蔵 WLAN が有効になると点灯します。 ワイヤレスをオンにするには、コンピューターの電源を入れた状態で、正面のコントロールカバーのワイヤレスの記号 (1) に軽く触れて、放します。
- 4 MWAN ステータスライト WWAN が有効になると点灯します。 ワイヤレスをオンにするには、コンピューターの電源を入れた状態で、正面のコントロールカバーのワイヤレスの記号『No に軽く触れて、放します。


右側の機能



- 1 EC ExpressCard スロット 1 枚の ExpressCard をサポートします。
 - ✓ メモ:出荷時、コンピューターの ExpressCard スロットには、プラスチックのダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。スロットにExpressCard がない場合のためにダミーカードを保管しておいてください。他のコンピューターのダミーカードは適合しない場合があります。
- SD/MMC MS/Pro xD
 - 8-in-1 メディアカードリーダー メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、および書類を素早く手軽に表示、共有することができます。

- ●SD メモリカード
- ●SD 高キャパシティ (SDHC) カード
- •SDIO(Secure Digital Input/Output) カード
- ●マルチメディアカード (MMC)
- •メモリスティック
- •メモリスティック PRO
- •xD ピクチャカード(タイプ M、 およびタイプ H)
- HD (High Density) SD

- 3 ¹³⁹⁴ IEEE 1394 コネクター デジタ ルビデオカメラなどの高速シリアルマ ルチメディアデバイスに接続します。
- 4 オプティカルドライブ 規格サイズ、および形状(12 cm)に限りますが、 CD と DVD を再生、またはコピーします。ディスクに挿入する場合、プリントや文字が書かれた面が上になるようにしてください。
 - ☑ メモ:規格外サイズ、または形状 のディスク(ミニ CD やミニ DVD など)を使用しないでください。 ドライブが損傷します。



- 5 eSATA eSATA/USB コンボコネクター (USB PowerShare付属) - eSATA 対応のスト レージデバイス(外付けハードドライ ブやオプティカルドライブなど)、ま たは USB デバイス(マウス、キーボー ド、プリンター、外付けドライブ、ま たは MP3 プレーヤー) に接続します。 このコネクターは、コンピューターの 電源がオン/オフ、またはスリープモー ドの場合でも USB デバイスの充電に 使用できます。この機能は USB 仕様を 満たしていても、コンピューターの電 源がオフ、またはスリープモードの場 合、一部の外付け USB デバイスには対 応しないことがあります。この場合、 コンピューターの雷源を入れてデバイ スを充電してください。
- ✓ メモ: USB デバイスの充電中にコンピューターがオフ、またはスリープモードになった場合は、USBデバイスを一度外し、もう一度差し込んで充電を続けてください。
- ✓ メモ: USB PowerShare はバッテリーの残り寿命が 10% になると、 自動的にシャットオフされます。
- 6 AC アダプターコネクター コン ピューターの電源となる AC アダプター に接続し、バッテリーを充電します。

7 電源ライト - コンピューターの電源 がオンになると、点灯します。ライト によってコンピューターの状態がわか ります:


バッテリー電源:

- 白の点灯 コンピューターはバッテリー電源で起動しています
- ◆橙色の点灯 バッテリー量が低下しています
- ・橙色の点滅 バッテリー量が非常に 低くなっています
- ●白の点滅 コンピューターはスリー プモードです

AC アダプター:

- 白の点灯 コンピューターはオンで、バッテリーは充電されています。
- 白の点滅 コンピューターはスタン バイモードです

左側の機能



1 電源ライト - コンピューターの電源が オンになると、点灯します。ライトに よってコンピューターの状態がわかり ます:

バッテリー電源:

- ●白の点灯 コンピューターはバッテリー電源で起動しています
- ●橙色の点灯 バッテリー量が低下しています
- ●橙色の点滅 バッテリー量が非常に 低くなっています
- 白の点滅 コンピューターはスリー プモードです

AC アダプター:


- •白の点灯 コンピューターはオンで、バッテリーは充電されています
- ●白の点滅 コンピューターはスタン バイモードです
- 2 セキュリティケーブルスロット 市販 の盗難防止用品をコンピューターに取 り付けることができます。
 - ✓ メモ:盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピューターのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。

- 3 UDU VGA コネクター モニター、またはプロジェクターに接続します。
- 4 アンテナ入力コネクター (サポートする機種) MCX から外部アンテナに接続し、TV チューナーカード (オプション) で番組を視聴します。TV チューナーカードのセットアップの詳細については、12 ページの「TV チューナーをセットアップする (オプション)」を参照してください。
- 5 る ネットワークコネクター 有線ネットワーク信号を使用する場合、コンピューターをネットワーク、またはブロードバンドデバイスに接続します。
- 6 DisplayPort コネクター 外部 DisplayPort モニターやプロジェクターをサポートするデジタルインターフェース標準コネクター。

- 7 HDMI **コネクター** 5.1 オーディ オ、およびビデオの信号用に TV に接 続します。
 - メモ:モニターと組み合わせて使用する場合、ビデオ信号のみが読み込まれます。
- 8 **USB コネクター (2)** マウス、 キーボード、プリンター、外部ドライ ブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバ イスを接続します。
- 9 **型**オーディオ入力/マイクコネクター -マイクに接続したり、オーディオプロ グラムで使用する信号を入力します。

ディスプレイの機能

ディスプレイパネルにはカメラと付属のデュアルデジタルアレイマイクが付いています。



- 1 ディスプレイ コンピューターの購入時に選択した構成によって、ディスプレイは異なります。ディスプレイの詳細については、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。
- 2 左デジタルアレイマイク 右デジタル アレイマイクと組み合わせて、ビデオ チャットやボイス録音で高品質なサウ ンドを実現します。

- 3 カメラアクティビティライト(オプション) カメラがオンの場合、点灯します。
- 4 カメラ ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用の内蔵カメラです。コンピューター購入時の注文内容によって、カメラには高度な顔認識ソフトウェアが付属しています。

FastAccess 顔認識(オプション) - コンピューターのセキュリティを守ります。このオプションの顔認識ソフトウェアは、ユーザーがコンピューターにログインするたびに顔を記憶/認識するため、パスワードを使って手動でログインする必要がなくなります。詳細については、スタート $\mathfrak{D} \to \mathbf{v} \to \mathbf{v} \to \mathbf{v}$ ログラム $\to \mathbf{v} \to \mathbf{v} \to \mathbf{v}$ 下astAccess を参照してください。


5 右デジタルアレイマイク - 左デジタル アレイマイクと組み合わせて、ビデオ チャットやボイス録音で高品質なサウ ンドを実現します。

メディア、ワイヤレス、電源コントロール

メディア、ワイヤレス、電源コントロールを使用するには、軽く記号に触れて放してください。コントロールのシンボルが確認のため2秒間点灯し、すぐに消えます。



コンピューター本体とキーボードの機能



4 タッチパッド - カーソルを移動するマウス機能を実現したり、選択した項目をドラッグ・移動し、表面をタップして左クリックの操作を実行します。
 円スクロールとズームをサポートします。円スクロールとズームの設定を変更するには、デスクトップの通知領域の Dell タッチパッドアイコンをダブルクリックします。

スクロールタブで、スクロール、または円スクロールを有効/無効に設定し、スクロールゾーン幅とスクロール速度を選択します。

ジェスチャータブで、ワンフィンガーズーム(指を上下に動かしてズームイン/ズームアウトする)、またはピンチズーム(2本の指を離す、または近づけてズームイン/ズームアウトする)を有効/無効に設定します。


- 2 タッチパッドボタン マウスと同じように左クリックと右クリック機能を実現します。
- 3 バックライトキーボード バックライトキーボードは、キーの記号がすべて トキーボードは、キーの記号がすべて 光り、暗い場所でも識別できるように なっています。キーボードの詳細につ いては、『Dell テクノロジガイド』を参照 してください。

バックライトキーボード/タッチパッド輝度設定 - <Fn> + 右矢印キーを押し、3 種類のライトモード(順番に)切り替えます。

- 3種類のライトモードは以下の通りです:
- a. キーボード/タッチパッド輝度フル (デフォルト設定)
- b. ライトなし
- c. キーボード/タッチパッド輝度ハーフ

4 コンシューマー IR - 一部のソフトウェアアプリケーションを Dell Travel Remote (使用していない場合はExpressCard スロットに保存できるオプションデバイス)でコントロール可能にします。

オプティカルドライブの使い方



✓ メモ: CD や DVD を再生、または録音/ 録画している場合、コンピューターを 動かさないでください。

ディスクスロットの中央にラベル側を上にしてディスクを置き、スロットに静かに押し入れてください。自動的にディスクがドライブに入り、コンテンツの読み込みを開始します。



ドライブからディスクを取り出す場合は、 静かにイジェクトコントロールにタッチし てください。▲ ディスクを取り出す前に、 動作確認のため、コントロールが数秒間点 滅します。


バッテリーの取り外しと取り 付け

↑ 警告:不適切なバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。このコンピューターには Dell で購入したバッテリー以外使用しないでください。他のコンピューター用のバッテリーを使用しないでください。

↑ 警告:バッテリーを取り外す前にコン ピューターをシャットダウンし、外部 ケーブルを引き抜いてください (AC アダプターを含む)

バッテリーを取り外すには、次の手順を実 行します。

- コンピューターをシャットダウンし、裏返します。
- **2.** バッテリーリリースラッチをコンピューターの側面に向かってスライドさせます。
- 3. バッテリーをスライドさせながら、取り 出します。



- 1 バッテリーベイ
- 2 バッテリーリリースラッチ
- 3 バッテリー

バッテリーを取り付けるには、バッテリーが所定の位置でカチッと収まるまでベイにスライドさせます。

ソフトウェア機能

✓ メモ:本セクションに記載する機能の詳細については、ハードドライブの『Dell テクノロジガイド』またはsupport.dell.comを参照してください。

制作と通信

コンピューターを使用してプレゼンテーション、パンフレット、挨拶状、チラシ、スプレッドシートなど様々な書類を作成できます。コンピューターにインストールしているアプリケーションによっては、デジタル写真やイメージを編集/表示することもできます。コンピューターにインストールされているソフトウェアについては購入内容を確認してください。

インターネットに接続すれば、ウェブサイトにアクセスしたり、電子メールアカウントをセットアップしたり、ファイルをアップロード/ダウンロードすることができます。

エンターテイメントとマルチメディア

コンピューターを使用して、ビデオを視聴す る、ゲームをプレイする、オリジナル CD を 作成する、音楽やインターネットラジオ 局を聞くなど、様々なエンターテインメン トを楽しむこともできます。オプティカル ディスクドライブは CD や DVD など様々なデ ィスクメディア形式をサポートしています。 デジタルカメラや携帯電話などのポータブ ルデバイスから写真やビデオファイルをダ ウンロード、またはコピーすることもでき ます。オプションのソフトウェアアプリケ ーションで音楽やビデオのファイルを整理/ 作成し、ディスクに記録したり、MP3 プレ ーヤーや携帯エンターテイメントデバイス などポータブル製品に保存したり、TV やプ ロジェクタ、ホームシアター設備で直接再 生/表示することもできます。

Dell Dock

Dell Dock は、よく使うアプリケーション、ファイル、フォルダーに簡単にアクセスできる よう整理したアイコンのグループのことです。Dock は次の手順でカスタマイズできます。

- ●アイコンを追加、または削除する ●Dock の色や場所を変更する
- 関連性のあるアイコンをカテゴリにまとめるアイコンの動作を変更する





















カテゴリを追加する

- **1.** Dock を右クリックし、**追加→ カテゴリ**を クリックします。**カテゴリの追加/編集**ウ ィンドウが表示されます。
- 2. **タイトル**フィールドにカテゴリのタイト ルを入力します。
- 3. **イメージを選択:**ボックスからカテゴリの アイコンを選択します。
- 4. 保存をクリックします。

アイコンを追加する

Dock、またはカテゴリにアイコンをドラッグ アンドドロップします。

カテゴリ、またはアイコンを削除する

- **1.** Dock のカテゴリ、またはアイコンで右 クリックし、**ショートカットを削除**、ま たはカテゴリを削除をクリックします。
- 2. 画面に表示される指示に従って操作します。

Dock をカスタマイズする

- 1. Dockを右クリックして、**詳細設定…**をク リックします。
- 2. 好きなオプションを選択して、Dockを力 スタマイズします。

Dell DataSafe Online Backup

- ✓ メモ: Dell DataSafe Online が使用できない地域もあります。
- ✓ メモ:高速アップロード/ダウンロードには、ブロードバンド接続の使用をおすすめします。

Dell DataSafe Online は、盗難、火災、自然 災害などの壊滅的事故からデータや重要な ファイルを守る自動バックアップ、および 回復サービスです。パスワード保護されたア カウントでサービスにアクセスできます。

詳細については、delldatasafe.com にアクセスしてください。

バックアップをスケジュール設定するに は、以下の手順を実行します。

- **1.** タスクバーで、Dell DataSafe Online アイコンを ダブルクリックします。
- 2. 画面に表示される指示に従ってください。

トラブルの解決

本セクションではコンピューターのトラブルシューティングに関する情報を記載します。以下のガイドラインでも問題が解決できない場合、37 ページの「サポートツールの使い方」、または60 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

↑ 警告:コンピューターのカバーは、必 ず適切なトレーニングを受けたサービ ス担当員が取り外してください。高度 なサービスとトラブルシューティング については、『サービスマニュアル』 (support.dell.com)を参照してください。

ネットワークの問題 ワイヤレス接続

ネットワーク接続が失われた場合

- ●ワイヤレスボタンを誤って押してしまい、ワイヤレス接続が無効になっている可能性があります。ワイヤレスをオンにするには、コンピューターの電源を入れた状態で、正面のコントロールカバーのワイヤレスの記号 『♪ に軽く触れて、放します。ワイヤレス LAN は、タスクバーの Dell ワイヤレス WLAN カードユーティリティで管理できます。また、コントロールパネルの Windows ワイヤレスネットワーク接続でもワイヤレス LAN を管理することができます。
- •干渉により、ワイヤレス接続が遮断または中断している可能性があります。コンピューターをワイヤレスルーターの近くに移動します。

有線接続

有線接続が失われた場合

- ケーブルがゆるんでいるか、損傷を受けています。
- ネットワークケーブルの両端が接続されているか調べます。もし可能な場合は別のネットワークケーブルを試します。

内蔵ネットワークコネクターの通信状態ライトをチェックすることにより、接続の状態と通信状態を判断することができます。

- 緑色 10 Mbps のネットワークとコン ピューターが正しく接続されていること を示します。
- ◆橙色 100 Mbps のネットワークとコン ピューターが正しく接続されていること を示します。
- 黄色 1000 Mbps ネットワークとコン ピューター間の接続が良好であることを 示します。
- 消灯 一 ネットワークとの物理的な接続 が検知されていません。

▼モ:ネットワークコネクターの通信 状態ライトは有線ケーブル接続のみに 適用されます。ワイヤレス接続の場合 は、通信状態ライトはステータスを表 示しません。

電源の問題

ヒンジの電源/バッテリーライトは以下の情報を示します。

バッテリー電源:

- ◆白の点灯 コンピューターはバッテリー 電源で起動しています
- ●橙色の点灯 バッテリー量が低下しています
- ●橙色の点滅 バッテリー量が非常に低く なっています

AC アダプタの場合:

- 白の点灯 コンピューターはオンで、バッテリーは充電されています
- 白の点滅 コンピューターはスタンバイ モードです

電源ライトが消灯している場合 — コンピューターの電源が切れているか、電力が供給されていません。

- AC アダプターを取り外し、バッテリー 電源だけでコンピューターの電源を入れ てみてください。
- バッテリーを取り外し、AC アダプター だけでコンピューターの電源を入れてみ てください。
- ●AC アダプターケーブルの両端の接続状態を確認します。AC アダプターのライトが点灯していることを確認します。ライトが点灯していない場合、AC アダプターを別のコンセントに差し込んでみてください。

電源ライトが白色に点灯し、コンピューターが応答しない場合 — ディスプレイが応答していないことを示します。電源が切れるまで電源ボタンを押し、再度電源を入れます。問題が解決しない場合は、

support.dell.com の『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

電源ライトが白色に点滅している場合 — コンピューターはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押すか、タッチパッドのポインタ、または接続したマウスを動かすか、または電源ボタンを押して通常の動作状態に戻します。

コンピューターの受信を妨げる障害が発生 した場合 — 不要な信号により他の信号が妨 害、またはブロックされ、障害が発生して います。電気的な妨害の原因には、次のも のがあります。

- 電源、キーボード、およびマウスの延長 ケーブルが使用されている
- 電源タップに接続されているデバイスが 多すぎる
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている

メモリの問題

その他の問題が発生する場合 ―

- メモリモジュールがコンピューターと互換性があるかどうか確認してください。お使いのコンピューターは、DDR3 メモリをサポートしています。お使いのコンピューターでサポートされているメモリの種類については、64 ページの「基本仕様」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行 します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。
- メモリモジュールを取り付けなおして (support.dell.com の『サービスマニュ アル』を参照)、お使いのコンピューターがメモリと正常に通信しているか確認します。

フリーズおよびソフトウェアの 問題

コンピューターが起動しない — 電源ケーブ ルがコンピューターとコンセントにしっかり と装着されていることを確認してください。 プログラムが応答しなくなった — プログラ ムを終了します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. **アプリケーション**をクリックします。
- 3. 応答しなくなったプログラムをクリック します。
- 4. タスクの終了をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする 一 ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストール手順は、マニュアル、またはディスク (CD または DVD)に記載されています。

コンピューターが応答しない、または画面 が単色の青になる —

☆ 注意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

コンピューターの電源を切ります。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピューターが応答しない場合、コンピューターの電源が切れるまで電源ボタンを8~10 秒以上押し続け、コンピューターを再起動します。

プログラムが旧バージョンの Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている場合 —

プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム互換性ウィザードは、旧バージョンの Microsoft Windows オペレーティングシステムに近い環境で動作するようプログラムを設定します。

Windows® 7

- 1. スタート ② → コントロールパネル→ プログラム→ 旧バージョンの Windows 用プログラムを起動をクリックします。
- 2. ウェルカム画面で、次へをクリックします。
- **3.** 画面に表示される指示に従って操作します。 Windows Vista®
- スタート ② → コントロール パネル→ プログラム→ 古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用をクリックします。
- 2. ウェルカム画面で、次へをクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従って操作します。
- その他のソフトウェアに問題がある場合 ―
 - すぐにファイルのバックアップを作成します。
 - ウィルススキャンプログラムでコンピュ ーターをチェックします。
 - ●開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート
 プレス・スタート
 プレス・スタート

トラブルの解決

- トラブルシューティングについて、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。
 - -プログラムがお使いのコンピューター にインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認 します。
 - コンピューターがソフトウェアの実行 に必要な最小ハードウェア要件を満た しているか確認します。詳細について は、ソフトウェアのマニュアルを参照 してください。
 - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
 - デバイスドライバーとプログラムの間 にコンフリクトが発生していないか確 認します。

- -必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。
- トラブルシューティングの際に参考に なるので、表示されたすべてのエラー メッセージを書いてください。

サポートツールの使い方

デルサポートセンター

デルサポートセンターは、お客様に必要なサービス、サポートおよびシステム特有の情報を見つけるお手伝いをします。

アプリケーションを起動するには、タスク バーの アイコンをクリックします。

デルサポートセンターお使いのコンピューターの機種番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、サービスの問い合わせ先情報が表示されます。

デルサポートセンターホームページには、次の項目にアクセスするリンクが記載されています。



セルフヘルプ(トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク/インターネット、バックアップ/リカバリ、および Windows オペレーティングシステム)



警告(テクニカルサポート によるお使いのコンピュー ターに関する警告)



Dell によるサポート

(DellConnect™ によるテクニカルサポート、カスタマーサービス、トレーニングおよびチュートリアル、Solution Station によるハウツーヘルプ、および PC CheckUp によるオンラインスキャン)



お使いのシステムについて (システムマニュアル、保証 情報、システム情報、アップ グレードとアクセサリ)

デルサポートセンターおよび利用できるサポートツールの詳細に関しては、

support.dell.com のサービスタブをクリックしてください。

My Dell Downloads

✓ メモ: My DELL Downloads が使用できない地域もあります。

新しいコンピュータに標準装備されている ソフトウェアには、バックアップ CD、また は DVD が含まれていない場合があります。 このソフトウェアが My DELL Downloads で 手に入るようになりました。このウェブサ イトから再インストール用ソフトウェアを ダウンロードしたり、自分用のバックアッ プメディアを作成することができます。

My DELL Downloads を登録し、使用するには、次ぎの手順を実行します。

- **1. downloadstore.dell.com/media** にアクセスします。
- 2. 画面に表示される指示に従って登録を完了 し、ソフトウェアをダウンロードします。

今後のことを考えて、ソフトウェアを再インストール、またはバックアップメディアを 作成します。

システムメッセージ

コンピューターに問題、またはエラーが 発生した場合、原因と問題解決に必要な操作を見つけるのに役立つシステムメッセージが表示されます。

✓ メモ:受け取ったメッセージが以下の例にない場合は、メッセージが表示された際に実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してください。または、デルサポートサイト(support.dell.com)の『Dell テクノロジガイド』、または 60 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

警告!このシステムの前回の起動時に、チェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。問題を解決するため、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートに問い合わせてください ― 同じエラーによって、コンピュータは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした(60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

CMOS チェックサムエラー — マザーボード に障害が発生しているか、または RTC バッテリーが低下している可能性があります。 バッテリーを交換してください。

support.dell.com の『サー ビスマニュアル』、または 60 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

CPU ファンエラー — CPU ファンが故障しました。CPU ファンを交換してください。 **support.dell.com** の『サービスマニュアル』を参照してください。

ハードディスク(HDD)ドライブのエラー HDD POST の際にハードディスクドライブに エラーが発生した可能性があります(60 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

ハードディスクドライブの読み込みエラー HDD 起動テストの際にハードドライブにエラーが発生した可能性があります。60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 キーボードのエラー — キーボードの故障、またはケーブルがしっかり装着されていません。キーボードケーブルが接続されていることを確認してください。キーボードの故障の場合は、交換してください。support.dell.comの『サービスマニュアル』を参照してください。

起動デバイスがありません ― ハードドライブに起動可能なパーティションが存在しないか、ハードドライブケーブルがしっかり装着されていないか、起動可能デバイスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、 ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- ●セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいかを確認します(デルサポートサイト (support.dell.com)の『Dell テクノロジガイド』を参照)。

タイマチック割り込み信号がありません 一システム基板上のチップが誤動作しているか、またはシステム基板障害の可能性があります(60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

USB 過電流エラー — USB デバイスを取り 外してください。USB デバイスを正常に動 作させるには電力が不足しています。外部 電源を使用して USB デバイスに接続する か、USB ケーブルが 2 本ある場合は、2 本 とも接続してください。

メモ・ハードドライブの自己監視システムで、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルでは定期的にデータのバックアップをとることをお勧めしています。範囲外のパラメーターは、潜在的なハードディスクドライブの問題を示す場合とそうでない場合がります一S.M.A.R.Tエラー、ハードディスクドライブ障害の可能性があります。この機能は BIOS 設定で有効または無効にできます(60 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ハードウェアに関するトラブル シューティング

オペレーティングシステムのセットアップ 中にデバイスが検出されないか、検出され ても間違って設定されている場合は、ハー ドウェアに関するトラブルシューティングを 使用して非互換性を解決することができます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

- 検索フィールドで、ハードウェアに 関するトラブルシューティングと入力 し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題に最も関連性のあるオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

Dell Diagnostics(診断)プログラム

コンピューターに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、34ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行してください。

- ✓ メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラムは Dell コンピューター上でのみ機能します。
- ✓ メモ:『Drivers and Utilities』メディアは オプションなので、同梱されていない コンピューターもあります。

テストしたいデバイスがシステムセットアッププログラムに表示されており、アクティブであることを確認してください。POST (Power On Self Test) の間に <F2> を押し、セットアップ (BIOS) ユーティリティを起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピューターに付属する『Drivers and Utilities』メディアから起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- ▼ ★モ:コンピューターに画面が表示されない場合は、デルに問い合わせてください(60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- 1. 正常に動作することを確認済みのコンセントにコンピューターを接続します。
- **2.** コンピューターの電源を入れます(また は再起動)。

サポートツールの使い方

- 3. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F12>キーを押します。起動メニューから Diagnostics (診断)を選択し、<Enter>を 押します。この操作によって、PSA (Pre-boot Self Assessment)が呼び出さ れる場合もあります。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- ▼ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』ディスクから Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行してください。

PSA が呼び出された場合、次の手順を実行します。

- a. PSA がテストを実行します。
- b. PSA が問題なく完了したら、次のようなメッセージが表示されます:

"No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." (「現在のところ、このシステムには問題は見つかりませんでした。残りのメモリテストも実行しますか?このテストには 30 分以上、時間がかかります。続行しますか? (推奨)。」)

- c. メモリの問題が発生する場合は <y>、 それ以外の場合は <n> を押します。 次のようなメッセージが表示されます: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." (「Dell Diagnostic (診断) ユーティリティパーティションを起動しています。任意のキーを押 して、続行してください。」)
- d. 任意のキーを押して Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに 移動します。

PSA が呼び出されない場合、次の手順を実行します。

任意のキーを押して、ハードドライブ上の 診断プログラムユーティリィティパーティ ションから Dell Diagnostics (診断) プログ ラムを起動し、Choose An Option (オプショ ンの選択) ウィンドウに移動します。

- 4. 実行するテストを選択します。
- 5. テスト実行中に問題が検出された場合、 エラーコードと問題の説明を示すメッセージが表示されます。エラーコードと問 題の内容を書き留めておき、デルに問い 合わせてください(60 ページの『デル へのお問い合わせ』を参照)。
- ▼ メモ: お使いのコンピューターのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルに問い合わせる際、サービスタグがあれば、お使いのコンピューターを識別することができます。
- 6. テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。

 Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了 してコンピューターを再起動するには、 終了 (Exit) をクリックします。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを 『Drivers and Utilities』ディスクから起動 する場合

- ✓ メモ:『Drivers and Utilities』メディアは オプションなので、同梱されていない コンピューターもあります。
- 1. 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
- コンピューターをシャットダウンして、 再起動します。DELL のロゴが表示された ら、すぐに <F12> を押します。
- ダモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

サポートツールの使い方

- ✓ メモ:次の手順では、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時から、コンピューターはセットアッププログラムで指定されたデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して、<Enter> を押します。
- 4. 表示されるメニューから Bootfrom CD-ROM (CD から起動)オプションを選択して、 <Enter> キーを押します。
- 5. 1を入力してメニューを開始し、<Enter>を 押して続行します。
- 6. 番号付きの一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 ビット Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行) を選択します。複数のバージョンが表示されている場合、お使いのコンピューターに適切なバージョンを選びます。
- 7. 実行するテストを選択します。

- 8. テスト実行中に問題が検出された場合、 エラーコードと問題の説明を示すメッセ ージが表示されます。エラーコードと問 題の内容を書き留めておき、デルに問い 合わせてください(60 ページの『デル へのお問い合わせ』を参照)。
- ✓ メモ:お使いのコンピューターのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルに問い合わせる際、サービスタグがあれば、お使いのコンピューターを識別することができます。
 - 9. テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。
- **10.** Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了してコンピューターを再起動するには、**終了** (Exit) をクリックします。
- **11.** 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。

オペレーティングシステムの復元

以下のいずれかのオプションにより、オペレーティングシステムを復元することができます。

使用するケース
第一の解決策として
システムの復元で問題が解決しない場合
オペレーティングシステムの不良によって、システムの復元と DataSafe Local Backup が使用できない場合新たに取り付けたハードドライブを出荷時設定に戻す場合
コンピューターを購入した当時の動作状態に戻します
オペレーティングシステムのみをコンピューターに再 インストールします

✓ メモ:『オペレーティングシステム』ディスクはオプションなので、同梱されていない コンピューターもあります。

システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピューターが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピューターを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元オプションによってコンピューターに加えられた変更は、完全に元の状態に戻すことができます。

システムの復元の開始

- **1. スタート**をクリックします **6** をクリックします。
- 2. 検索ボックスで、システムの復元と入力 し、<Enter> キーを押します。
- ▼ メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コンピューターの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、目的の操作を行うために管理者に連絡します。
- **3. 次へ**をクリックして、画面に表示される 指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決されない場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことができます。

最後のシステムの復元の取り消し

- ▼モ:最後に行ったシステムの復元を 取り消す前に、開いているファイルを すべて保存して閉じ、実行中のプログ ラムをすべて終了してください。シス テムの復元が完了するまで、ファイル またはプログラムを変更したり、開い たり、削除しないでください。
- 1. **スタート** 🚱 をクリックします。
- 2. 検索ボックスで、システムの復元と入力 し、<Enter> キーを押します。
- **3. システムの復元の取り消し**をクリックして、**次へ** をクリックします。

Dell DataSafe Local Backup

- ☆注意:Dell DataSafe Local Backup を使用すると、コンピューターを購入後にインストールしたプログラムやドライバーがすべて永久に削除されてします。Dell DataSafe Local Backup を使用する前に、コンピューターに必要なアプリケーションについては、バックアップメディアを用意してください。Dell DataSafe Local Backup は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。
- ☆ 注意: Dell Datasafe Local Backup はコンピューターのデータファイルを維持するよう作られていますが、Dell DataSafe Local Backup を使用する前にデータファイルをバックアップすることをおすすめします。
- ✓ メモ:地域によっては、Dell DataSafe Local Backup が利用できない場合もあ ります。

オペレーティングシステムの復元

✓ メモ: お使いのコンピューターで Dell DataSafe Local Backup が使用できない場合は、Dell Factory Image Restore (51 ページの「Dell Factory Image Restore」を参照)を使用してください。

Dell DataSafe Local Backup では、データファイルを残したまま、お使いのハードドライブをコンピューターの工場出荷時の動作状態に復元することができます。

Dell DataSafe Local Backup では以下の項目 が可能です:

- コンピューターをバックアップして、初期の動作状態に復元する
- システムリカバリディスクを作成する

Dell DataSafe Local Backup Basic

データファイルを維持したまま、出荷状態 に戻すには、以下の手順を実行します。

- 1. コンピューターの電源を切ります。
- コンピューターに接続しているデバイス (USB ドライブやプリンターなど)をす べて取り外し、新たに追加した内部ハー ドウェアがあれば、取り外します。
- ✓ メモ:AC アダプターを取り外さないでください。
- 3. コンピューターの電源を入れます。
- 4. Dell™ のロゴが表示されたら、<F8> を数 回押して Advanced Boot Options ウィン ドウにアクセスします。
- ▼モ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

- **5. コンピューターの修復**を選択します。
- 6. システムリカバリオプションからDell DataSafe Restore と Emergency Backup を 選択し、画面に表示される指示に従って 操作します。
- メモ:復元プロセスの時間は1時間、もしくはそれ以上で、復元するデータの量によって異なります。
- ✓ メモ:詳細については、Dell サポート ウェブサイト(support.dell.com)のナ リッジベースの記事 353560 を参照してください。

Dell DataSafe Local Backup Professional へのアップグレード

✓ メモ:購入時に注文していれば、Dell DataSafe Local Backup Professional はコンピューターにインストールされています。

Dell DataSafe Local Backup Professional では 以下のような操作が可能です。

- ファイルの種類によってコンピューターをバックアップして、復元する
- ローカルのストレージデバイスにファイルをバックアップする
- ●自動バックアップをスケジュール設定する Dell DataSafe Local Backup Professional にアップグレードするには、以下の手順を実行します。
- 1. タスクバーで、Dell DataSafe Local Backup アイコン 🌑 をダブルクリックします。
- **2. 今すぐアップグレード!**をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってアップグレードを完了します。

システムリカバリディスク

☆注意:システムリカバリディスクはコンピューターのデータファイルを維持するよう作られていますが、システムリカバリディスクを使用する前にデータファイルをバックアップすることをおすすめします。

Dell DataSafe Local Backup で作成したシステムリカバリディスクでは、データファイルを残したまま、お使いのハードドライブをコンピューターの工場出荷時の動作状態に復元することができます。

次のような場合、システムリカバリディスクを使用します:

- オペレーティングシステムの不良によって、コンピューターにインストールされている復元オプションを使用できない場合。
- ハードドライブの不良によって、データを回復できない場合。

システムリカバリディスクでコンピューターを出荷時設定に復元するには、以下の手順を実行します:

- システムリカバリディスク、または USB キーを挿入して、コンピューターを再起動します。
- 2. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F12> キーを押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- 一覧から適切な起動デバイスを選択して、<Enter>を押します。
- **4.** 画面の手順に従ってリカバリプロセスを 完了します。

Dell Factory Image Restore

- ☆注意: Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピューターを受け取った後にインストールされたすべてのアプリケーションプログラムやドライバーも削除されます。できる限り、これらのオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restore は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、国またはコンピューターによってはご利用になれない場合があります。
- ✓ メモ: お使いのコンピューターで Dell Factory Image Restore が使用できない場合は、Dell DataSafe Local Backup(47 ページの「Dell DataSafe Local Backup」を参照)を使用してください。

Dell Factory Image Resotre は、オペレーテ ィングシステムを復元するための最終手段 としてのみ使用してください。このオプシ ョンにより、ハードディスクドライブはコ ンピューターの工場出荷時の動作状態に戻 ります。コンピューターを受け取った後に 追加したプログラムまたはファイル(デー タファイルを含む) はすべて、ハードドラ イブから永久に削除されます。データファ イルには、コンピューター上の文書、表計 算、メールメッセージ、デジタル写真、ミ ュージックファイルなどが含まれます。可 能であれば、Factory Image Restore を使用 する前にすべてのデータをバックアップし てください。

Dell Factory Image Restore を起動する

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- Dell のロゴが表示されたら、<F8> を数 回押して Advanced Boot Options(高度 な起動オプション)ウィンドウにアクセ スします。

オペレーティングシステムの復元

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。
- コンピューターの修復を選択します。
 システム回復オプションウィンドウが表示されます。
- キーボードレイアウトを選択して、次へを クリックします。
- 5.回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするには、ユーザー名フィールドでadministratorと入力し、OKをクリックします。
- **6. Dell Factory Image Restore** をクリックします。**Dell Factory Image Restore** ウェルカム画面が表示されます。

- ✓ メモ:使用する構成によっては、Dell Factory Tools、Dell Factory Image Restore の順番で選択しなければならない場合 もあります。
- 7. 次へをクリックします。Confirm Data Deletion(データ削除の確認)画面が表示されます。
- ✓ メモ: Factory Image Restore の作業を続けたくない場合は、Cancel (キャンセル)をクリックします。
- 8. ハードドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の 状態への復元の作業を続ける意思を確認するためのチェックボックスを選択 し、Next (次へ)をクリックします。

復元処理が開始します。復元処理が完了するまで5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。

9. Finish (完了) をクリックして、システムを再起動します。

困ったときは

コンピューターに何らかの問題が発生した 場合は、問題の診断と解決のために次の手 順を完了します。

- コンピューターで発生している問題に関する情報および手順については、31 ページの「問題の解決」を参照してください。
- Dell Diagnostics の実行手順については、 41 ページの「Dell Diagnostics」を参照してください。
- 59 ページの「診断チェックリスト」を 記入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティング の手順については、support.dell.comで デルの広範囲なオンラインサービスをご 利用ください。オンラインのデルサポー トの一覧については、55 ページの「オン ラインサービス」を参照してください。

- 5. これまでの操作でも問題が解決しない場合、58 ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に60 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- ▼モ:デルサポートへお問い合わせになる場合は、コンピューターの電源を入れ、操作できる状態で電話をおかけください。サポート担当者がコンピューターでの操作をお願いすることがあります。
- メモ:デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessoriesフォルダーを開き、エクスプレスサービスコードアイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

困ったときは

メモ:以下のサービスは、アメリカ以外ではご利用になれないこともあります。サービスに関する情報は、最寄りのデルへお問い合わせください。

テクニカルサポートとカスタマ ーサービス

Dell 製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはコンピュータによる診断に基づいて、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、58ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、support.dell.comを参照してください。

DellConnect™

DellConnect はシンプルで使いやすいオンラインアクセスツールで、デルのサービスおよびサポートがブロードバンド接続を通じてコンピューターにアクセスし、問題の診断と修復を行います。詳細については、support.dell.comにアクセスし、DellConnectをクリックしてください。

オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- www.dell.com
- •www.dell.com/ap(アジア太平洋地域のみ)
- •www.dell.com/jp (日本のみ)
- •www.euro.dell.com (欧州のみ)
- •www.dell.com/la(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- •www.dell.ca (カナダのみ)

デルサポートへのアクセスには、次の Web サイトおよび E メールアドレスをご利用く ださい。

デルサポートサイト

- support.dell.com
- •support.jp.dell.com(日本のみ)
- •support.euro.dell.com (欧州のみ)

デルサポートの Eメールアドレス

- mobile support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- •la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国のみ)
- apsupport@dell.com(アジア / 太平洋諸 国のみ)

デルのマーケティングおよびセールスの E メールアドレス

- apmarketing@dell.com(アジア / 太平洋 諸国のみ)
- •sales_canada@dell.com(カナダのみ)

Anonymous file transfer protocol (FTP)

•ftp.dell.com

ログインユーザー名。anonymous。パスワードには E メールアドレスを入力してください。

24 時間納期情報案内サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.dell.comにアクセスするか、24時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。注文でトラブルが発生した場合の問い合わせ先電話番号は、60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

欠品、納品の誤り、請求書の誤りなどの注文に関して問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。お住まいの地域で利用できる電話番号については、60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注 文に関しては、デルウェブサイト

www.dell.com をご覧ください。お住まいの 地域で利用できる電話番号、または営業担 当に問い合わせる場合は、60 ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理と返品

『「こまった」ときのDELLパソコンQ&A』を ご覧ください。

- ▼モ:デルに商品を返品する前に、ハードドライブやその他のストレージデバイスに保存しているデータを必ずバックアップしてください。すべての機密情報、専有情報、個人情報を削りし、CD やメディアカードなどのリムーバブルメディアを取り外してください。デルは、これらの機密情報、個人情報については一切責任を負いません。データの損失や損傷、リムーバブルメディアの損失や損傷に関する責任はお客様に帰するものとします。
- 1. デルにお電話いただき、担当者がお知らせする返品番号を箱の外側に明記してください。お住まいの地域で利用できる電話番号については、60ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- 2. 請求書のコピーおよび返品の理由を説明 した書面を箱に入れます。
- 3. 実行したテストと Dell Diagnostics (診断) プログラム (59 ページの「診断チェッ クリスト」を参照)から出力されたエラ ーメッセージを記入した Diagnostics (診 断) チェックリスト (41 ページの「Dell Diagnostics」を参照)のコピーを同梱して ください。
- 4. 返品して返金を受ける場合には、返品される品目とともにすべてのアクセサリ (電源ケーブル、ソフトウェア、マニュアル等々)を同梱してください。

困ったときは

- 5. 返品一式は出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。
- ✓ メモ:送料はお客様のご負担となります。また、お客様には返品する製品を保証する責任があり、デルへの搬送中に紛失する恐れも想定されます。着払いの荷物は受領できませんので、予めご了承ください。
- ✓ メモ:上記要件のいずれかを欠く返品は 受け付けられず、返送扱いとなります。

お問い合わせになる前に

▼ **メモ**: お電話の際には、エクスプレス サービスコードをご用意ください。エ クスプレスサービスコードを利用する と、デルのオートテレフォンシステム によって、より迅速にサポートが受け られます。また、スタッフが(コンピュ ーターの底部にある)サービスタグナン バーをお訊ねする場合もございます。

必ず Diagnostics (診断) チェックリストに記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの顕を入れて、コンピューターの近くからの話をおかけください。キーボードからのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を説明したり、コンピューター自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

診断チェックリスト

- •名前:
- •日付:
- •住所:
- •電話番号:
- サービスタグナンバー(コンピューター 背面または底面のバーコードの番号):
- エクスプレスサービスコード:
- ●返品番号(デルサポート担当者から通知 された場合):
- ◆オペレーティングシステムとバージョン:
- •周辺機器:
- •拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか? はいいいえ
- ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプター:
- •プログラムとバージョン:

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピューターの起動ファイルの内容を確認してください。コンピューターにプリンターを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、また は Diagnostics (診断) コード:
- •問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

✓ メモ:インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

デルでは、複数のオンラインと、電話ベースのサポートおよびサービスオプションを用意しています。利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。

セールス、テクニカルサポート、カスタマー サービスへのお問い合わせは、次の手順を 実行してください。

- 1. support.dell.com/contactdellをご覧くだ さい。
- ページの下にある国・地域の選択ドロップダウンメニューで、お住まいの国/地域を確認します。

- 3. 目的のサービスまたはサポートを選択します。
- **4.** 自分に最も適したデルへの問い合わせ方法を選んでください。

情報およびリソース詳細

こんな時は、	こちらを参照してください。
オペレーティングシステムを再インストー ルしたい	50 ページの「システムの復元」を参照して ください。
コンピューターの診断プログラムを実行し たい	41 ページの「Dell Diagnostics」
システムソフトウェアを再インストールしたい	38 ページの「Dell Diagnostics」
Microsoft® Windows® オペレーティングシ ステムと機能に関する詳細を知りたい	support.dell.com
	support.dell.com support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』。 ② メモ:一部の国では、コンピューター

返品について確認してください。

こんな時は、

こちらを参照してください。

使用しているコンピューターにとって安全 で最適な方法を見つけたい

保証情報、使用条件(米国のみ)、安全に関する注意事項、認可機関情報、人間工学に関する情報、エンドユーザーライセンス契約書を確認したい

お使いのコンピューターに同梱の安全上の注意と規制に関する書類、および Regulatory Compliance ホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance) 参照。

サービスタグ / エクスプレスサービスコードを見つけたい — support.dell.com またはテクニカルサポートにお問い合わせの際、コンピューターを識別するサービスタグが必要です

コンピューターの背面

Dell Support Center。 **Dell Support Center** を 起動するには、タスクバーの **ア**イコン をクリックします

こんな時は、

こちらを参照してください。

ドライバー、ダウンロード、「お読みくだ support.dell.com さい」ファイルを見つけたい

テクニカルサポートと製品ヘルプにアクセ スしたい

新たに注文した商品の配送状況について調 べたい

一般的な質問に対する解決策や回答を見つ けたい

コンピューターの技術的変更に関する最 新のアップデートや、技術者または専門知 識を持つユーザーを対象とした高度な技術 資料を参照したい

基本仕様

本セクションは、コンピューターのセットアップやアップグレード、ドライバのアップグ レードに必要な基本情報を記載しています。

★モ:地域により内容が異なる場合があります。コンピューターの設定に関する詳細については、スタート ③ → ヘルプとサポートをクリックし、コンピューターに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

システムのモデル

Studio XPS 1640/1645/1647

プロセッサー

タイプ

Studio XPS 1640 Intel® Core™ 2 Duo

Studio XPS 1645 Intel Core i7

Studio XPS 1647 Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

プロセッサー

L2 キャッシュ

Studio XPS 1640 3 MB または 6 MB

L3 キャッシュ

Studio XPS 1645 6 MB または 8 MB

Studio XPS 1647 2 MB、3 MB、または 4 MB

外付けバスの周波数

Studio XPS 1640 800/1066 MHz

Studio XPS 1645/1647 100 Mhz (1 GB/秒)

コンピューター情報	メモリ	
システムチップセット Studio XPS 1640 Intel PM45	コネクター	内部アクセス用 SO-DIMM ソケット x 2
Studio XPS Intel PM55 1645/1647	メモリ容量	512 MB、1 GB、および 2 GB
データバス幅 64 ビット	メモリのタイプ	
DRAM バス幅 デュアルチャネ, 64 ビットバス	と(2) Studio XPS 1640/1647	1066 MHz DDR3 SO-DIMM
グラフィックスバス PCI-E X16	Studio XPS 1645	1333 MHz DDR3 SO-DIMM
PCI バス 32 ビット	可能なメモリ構成	
プロセッサーアド 32 ビット レスバス幅	Studio XPS 1640	1 GB、2 GB、3 GB、 および 4 GB
フラッシュ EPROM	Studio XPS	1 GB、2 GB、3 GB、
Studio XPS 1640 16 Mbit	1645/1647	4 GB、および 8 GB
Studio XPS 32 Mbit 1645/1647	る手順は、	Jのアップグレードに関す support.dell.com で『サ ュアル』を参照 してくだ

基本仕様

通信		ExpressCard	
モデムのタイプ	外付け V.92 56K USB	ExpressCard コントローラー	
	モデム(オプション)	Studio XPS 1640	Intel ICH9M
モデムコント ローラー	ハードウェアモデム	Studio XPS 1645/1647	Intel PM55
モデムインター フェース	ユニバーサルシリア ルバス(USB)	ExpressCard コネクター	ExpressCard スロット (54 mm) X 1
ネットワークア ダプター	システム基板上の 10/100/1000 Ethernet LAN	サポートする カード	ExpressCard/34 (34 mm)
ワイヤレス			ExpressCard/54 (54 mm)
Studio XPS 1640	WLAN, WWAN,		1.5 V および 3.3 V
	Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー、UWB	ExpressCard	26 ピン
Studio XPS 1645/1647	WLAN/WiMax、 WWAN、Bluetooth ワイ ヤレステクノジー	コネクターサイズ	

	ビデオ		ビデ	゙゙オ	
	ビデオの種類	システム基板に統合	ビテ	· オメモリ	
ビデオコントローラー		_	Stud	lio XPS 1640	
	Studio XPS 1640	ATI Mobility Radeon™ HD 4670		TI Mobility adeon™ HD 4670	512 MB/1 GB 専用 GDDR3 メモリ
		ATI Mobility Radeon HD 565v		TI Mobility adeon HD 565v	1GB 専用 DDR3 メ モリ
	Studio XPS 1645/1647	ATI Mobility Radeon HD 565v		lio XPS 5/1647	1 GB 専用 DDR3 メモリ
		ATI Mobility Radeon HD 5730	LCD	インタフ ·ス	LVDS (Low Voltage Differential Signaling)
				ディスプ サポート	VGA、HDMI 1.3、 DisplayPort

オーディオ		オーディオ	
オーディオタ イプ	5.1 チャネル Dolby デジ タルハイディフィニッ ションオーディオ	ボリュームコ ントロール	プログラムメニュー、 メディアコントロール ボタン
オーディオコ	IDT 92HD73C HAD □	ポートとコネクタ	ター
ントローラー	デック	IEEE 1394a	4 ピンシリアルコネ
ステレオ変換	24 ビット(デジタル変		クター
	換、アナログ変換)	ネットワーク	RJ45 10/100/1000 コネ
内部インター	ハイディフィニッショ	アダプター	クター (1)
フェース	ンオーディオ	USB	4 ピン USB 2.0 対応コネ
外部インター	マイク入力コネクター		クター (2)
フェース	(1)、ステレオヘッド	eSATA	4ピン eSATA/USB コン
	フォン/スピーカーコネ クター(2)		ボコネクター(1)
	-	ビデオ	15 ピンコネクター
スピーカー	4 オームメインスピーカ		(メス) (1)
	ー(2)、および 4 オー ムサブウーハー(1)	HDMI	19 ピンコネクター(1)
内蔵スピーカ	2 ワット/チャンネル(3 ワ	DisplayPort	20 ピンコネクター(1)
ーアンプ	ットサブウーハー付)	1 7 -	

ディスプレイ		ディスプレイ	
タイプ	16.0 インチ WLED 16.0 インチ RGBLED 15.6 インチ FHD WLED	最大解像度	1366 x 768 (WLED) 1920 x (3) x 1080 (RGBLED) 1920 x1080 (FHD WLED)
外形寸法(アク		リフレッシ ュレート	60 Hz
高さ	198.72 mm(16 インチ WLED/RGBLED)	動作角度	0°(閉じた状態)~ 140°
	193.59 mm(15.6 イン	可視角度	
	チ FHD WLED)	水平方向	±55° (WLED) 最小
幅	353.28 mm (16 インチ WLED)		±65° (RGBLED) 最小 ±60° (FHD WLED) 最小
	353.45 mm (16 インチ RGBLED)	垂直方向	±45° (WLED/RGBLED) 最小
	344.16 mm (15.6 インチ WLED)		_{±50°} (FHD WLED) 最小
対角線	406.4 mm		

ディスプレイ		ディスプレイ	
輝度(ETED)		ピクセルピッ 0.2588 mm (WLED)	_
Studio XPS 1640	300 cd/m2(標準) 250 cd/m2(最小)	チ 0.1840 mm(RGBLED) 0.1792 mm(FHD WLED))
1040	(WLED/RGBLED)	コントロール 輝度はキーボードショ ートカットキーによっ	
	300 cd/m2(標準) 270 cd/m2(最小) (FHD WLED)	ートカットギーによっ て調整可能です(詳細 は、『Dell テクノロジガ イド』を参照)。	
Studio XPS	300 cd/m2(標準)	キーボード(バックライト)	
1645/1647	250 cd/m2(最小)	オーホード (バッシンイド)	
	(WLED/RGBLED)	キー数 86(アメリカ、カナダ)、	
	300 cd/m2(標準) 270 cd/m2(最小)	87(ヨーロッパ) 、 90(日本)	
	(FHD WLED)	レイアウト QWERTY / AZERTY / 漢字	2

カメラ		バッテリー	
ピクセル	2.0 メガピクセル	タイプ	6 セル/9 セル「スマー ト」リチウムイオン
ビデオ解像度		m/	
Studio XPS 1640	320 x 240 ∼ 1600 x 1200	奥行き	52.3 mm(6/9 セル)
	(30 fps で 640 x 480)	高さ	21.95 mm(6 セル)
Studio XPS	320 x 240 \sim 1600 x 1200		41.54 mm(9 セル)
1645/1647	(30 fps で 1280 x 720)	幅	204.1 mm(6 セル)
斜め可視角度	66°		292.7 mm (9 セル)
X/Y 位置解像度	240 срі	重量	0.33 kg(6 セル)
(グラフィック ステーブルモー		<u> </u>	0.48 kg(9 セル)
ステーノルモー ド)		電圧	11.1 VDC
寸法			
	51.5 lab.11 c	充電時間 (概算)	4 時間(コンピューター の電源がオフになってい
幅	61.9 mm センサー感 知領域	(燃昇)	の電源がオブになっている場合)
高さ	39.04 mm 長方形		

バッテリー

動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。詳細については、『Dellテクノロジガイド』を参照してください
寿命(概算)	300 同(充電 / 放電)
温度範囲	
動作時	0° ∼ 35°C
保管時	-40° ∼ 65°C
コイン型 バッテリー	CR-2032

AC アダプター

入力電圧	100~240 VAC
入力電流 (最大)	1.5 A
入力周波数	50∼60 Hz
出力電力	65 W、90 W、または 130 W
出力電流	
65 W	3.34 A(連続稼動の場合)
90 W	4.62 A(連続稼動の場合)
130 W	6.70 A(連続稼動の場合)
定格出力電圧	19.5 VDC

AC アダプター		AC アダプター		
寸法		重量(AC アタ	プターコードを除く)	
65 W		65 W	0.26 kg	
高さ	15 mm	90 W	0.345 kg	
幅	66 mm	130 W	0.52 kg	
奥行き	127 mm	温度範囲		
90 W		動作時	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} \mathrm{C}$	
高さ	16 mm	保管時	-40°∼70°C	
幅	70 mm	外形寸法		
奥行き	147 mm	高さ	24.09 mm ~ 33.95 mm	
130 W		幅	384.9 mm	
高さ	76.2 mm	奥行き	254.59 mm	
幅	25.4 mm	重量(6 セル	2.94 kg 以下に構成可能	
奥行き	154.7 mm	バッテリー装 着の場合)		

コンピューター環境

温度範囲

動作時 0°~35°C

保管時 -40° ~ 65°C

相対湿度(最大)

動作時 10% ~ 90%

(結露しないこと)

保管時 5% ~ 95%

(結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレート するランダム振動スペクトルを使用時)

動作時 0.66 GRMS

保管時 1.3 GRMS

コンピューター環境

最大振動(動作時 — Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードドライブで起動し、2ms 半正弦波パルスで計測 / 非動作時 — ヘッドを収納したハードドライブ、2ms 半正弦波パルスで計測)

動作時 110 G

保管時 163 G

高度 (最大)

動作時 −15.2 ~ 3048 m

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

空気中浮遊汚染 G2、または

物質レベル ISA-S71.04-1985 が定

める規定値以内

付録

Macrovision 製品に関する注意事項

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

索引

AC アダプター FTP ログイン、anonymous **55** サイズと重量 73 B ISP Bluetooth® ワイヤレステクノロジ 14 インターネットサービスプロバイダー 9 M CD、再生と作成 28 my dell downloads 38 П D DellConnect 54 USB PowerShare 18 Dell Diagnostics (診断) プログラム 41 W Diagnostics (診断) チェックリスト 59 Windows DisplayPort コネクター 21 セットアップ 8 DVD、再生と作成 28 プログラム互換件ウィザード 35

1)

インターネット接続9

か

カスタマーサービス **54** 換気、確かめる **5** 顔認識 **22**

<

空気の流れ、許可する 5

こ

コンピューター、セットアップ **5** コンピューターの能力 **28**

さ

サポートサイト 世界の **55** サポートの電子メールアドレス **55**

し

システムメッセージ **38** システムリカバリディスク **8** 仕様 **64** 出荷時設定に戻す **51** 詳細を確認する **61**

返品、または修理 57

せ

セットアップ、作業を開始する前に **5** 接続(接続する) インターネットに **9** 製品 情報と購入 **56** 製品を発送する

そ

ソフトウェアの問題 **34** ソフトウェアの特徴 **28** 損傷、避ける **5**

5

チップセット 65

て

ディスク 使い方 26 取り出す 26 ディスクドライブ サポートするディスクサイズ 26 テクニカルサポート 54 デバイスステータスライト 14 デルサポートセンター 37

デルへのお問い合わせ 60

電子メールアドレス テクニカルサポート 電源タップ、使い方 電源の問題、解決する

لح

ドライバーとダウンロード 63

ね

ネットワーク接続 修正する **32**

は

ハードウェアに関するトラブルシューティング **40** ハードウェアの問題 診断する **40** 配送状況 **56**

ふ

プロセッサー 64

^

ヘルプ アドバイスやサポートを受ける **53** 返品保証 **57**

め

メモリのサポート 65

も

問題を解決する **31** 問題、解決する **31**

IJ

リソース、さらに見つける **61**

ゆ

有線ネットワーク ネットワークケーブル、接続 **6**

わ

ワイヤレスネットワーク接続 10

Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com

